

Aufbauhinweise für Riva-Mobiliar

- Untergrund muss eben und standfest sein, ansonsten besteht die Gefahr des Schiefstehens oder Umfallens.
- Rasenflächen sind wegen Nachgiebigkeit ungeeignet (Aufweichen nach Regen).
- Ausrichten der Tischfüße mit mitgelieferter Schablone: Die Leisten müssen in die Vertiefung der Betonteile passen, die Bohrungen über den Gewindehülsen liegen.
- Verschraubung der Stahlwinkel – mit den Schenkeln nach oben – mit Imbus M10.
- Auflegen der Tischplatte, Verschraubung der Winkel mit der Tischplatte mit Sechskant M10.
- Der Abstand der Bankfüße beträgt 91,5 cm bei der runden Bank, bzw. 90 cm bei der eckigen Bank (jeweils Achsmaß).
- Die Stahlwinkel liegen parallel zur Plattenachse.
- Die Befestigung erfolgt wie bei der Tischplatte.
- Der empfohlene Abstand zwischen Tisch und Bank beträgt ca. 10 cm.
- Tisch und Bänke dürfen im zusammengebauten Zustand nicht gehoben werden. Wegen des großen Gewichts der Füße besteht die Gefahr, dass die Verbindungselemente aus dem Beton gerissen werden.
- Wenn Gefahr besteht, dass die Teile mutwillig umgeworfen werden, empfehlen wir eine nachträgliche Verdübelung mit dem Belag.
- Als Verschmutzungsschutz sind Tisch und Sitzbank mit einer transparenten Beschichtung versehen. Diese kann mit scharfen Gegenständen zerkratzt werden.

Die Anlieferung der Bänke erfolgt in Einzelteilen. Die für die Montage benötigten Befestigungselemente und Schrauben werden mitgeliefert.

Teilegewichte:

Bankfuß	32 kg/Teil
Tischfuß	73 kg/Teil
Tischplatte rund	283 kg/Teil
Tischplatte eckig	361 kg/Teil
Bankplatte rund	92 kg/Teil
Bankplatte eckig	75 kg/Teil